


Modèle no :
OD-1820

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION NICHE

Merci d'avoir choisi nos produits. Pour vous aider au cours du processus d'installation, lisez les instructions attentivement avant de commencer. Veuillez consulter la liste d'outils et de matériel recommandé, déballez délicatement et examinez le produit.

Outils et matériel recommandé





Attention : Risque d'endommager le produit ou de se blesser. Manipulez avec soin.
Le produit peut se briser, s'effriter ou causer des blessures s'il n'est pas manipulé délicatement.




Installation du courant pour permettre l'éclairage de la niche

1




- Installez le fil 12 volts, le passer dans le mur afin de le dissimuler.
- Attention de ne pas le couper en installant la céramique ou le mur de la douche
- Avant de tout fermer, assurez-vous que le courant se rende au connecteur.
- Assurez-vous d'avoir assez long de fil qui sort du mur afin de permettre le branchement de la niche.
- Ajoutez un peu de silicone pour étancher le tout.
- Dissimuler le transformateur à l'endroit désiré et accessible en dehors de la douche.
- Branchez la fiche 120 volts à une prise de courant DDFT.
- Ou si vous voulez, demandez à un électricien de le brancher directement dans une boîte électrique.




2. À l'aide d'un niveau, tracez une ligne horizontale approximativement à 1600 mm de hauteur (selon votre choix)



Toujours à l'aide du niveau, tracez une autre ligne perpendiculaire à la première à 295 mm de plus.



3. À l'aide d'un crayon, identifiez l'emplacement des trous à percer.



4. À l'aide d'une perceuse, percez l'emplacement des vis qui permettront d'installer les supports de la niche en place.






5. Assurez-vous d'avoir du solide en arrière de la céramique ou du mur de douche utilisé.



Installez les supports à leurs place.

6. Assurez-vous de la solidité des supports.

Faire un test afin de vérifier si les supports sont bien installés.



7. Si en descendant la niche à sa place, elle reste surélevée du bas, dévissez légèrement le support du bas ajuster vers le haut ou vers le bas.



8. Branchez le connecteur de la niche au connecteur du fil 12 volts

9. Installez la niche à sa place et assurez-vous que l'installation soit solide.

Pour activer la lumière ou la désactiver, passez votre main près de l'interrupteur sans contact situé en bas à droite, en dessous de la niche.

GARANTIES LIMITÉES

Odass garantit que les produits vendus sont conformes à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication.

Ces garanties s'adressent uniquement au propriétaire/utilisateur original pour un usage personnel domestique et débutent au moment de l'achat/facturation. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne et des restrictions additionnelles s'appliquent aux utilisateurs commerciaux.

Dans l'éventualité où un défaut de fabrication se manifeste, l'acheteur utilisateur devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnu par l'industrie de la construction.

Odass se réserve le droit de faire inspecter sur le site, la défec-tuosité par un représentant de son choix et pourra à son entière discrétion réparer ou remplacer le produit. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de Odass.

Odass ne peut être tenu responsable des défauts ou bris résultant d'acte de dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, d'une mauvaise utilisation/entretien, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques ou de tache provoquée par différent type d'eau, tel qu'une eau ferreuse, alcaline, etc. L'utilisation d'abrasifs de tout genre, grattoir, brosse ou tous autres objets pouvant endommager la surface du produit est à proscrire et annulera la présente garantie.

Odass procèdera à la réparation ou au remplacement (avec un produit de même valeur), à sa discrétion, de tout produit dont le défaut sera rapporté au détaillant autorisé ou à Odass durant la période de garantie. Ni le distributeur, ni le dépositaire/concessionnaire autorisé Odass, ni personne d'autre n'est autorisé à faire d'affirmations, de représentations ou de garanties autres que celles stipulées aux présentes ; les affirmations, représentations et garanties contrevenant à cette interdiction ne sauraient s'appliquer à Odass ni à personne d'autre.

Cette garantie exclut tous frais d'installation et/ou désinstallation, tous frais de transport ou tout frais relié au déplacement.

Odass ne peut être tenu responsable des frais de main-d'oeuvre, perte de temps, articles divers ou de remplacement de matériaux d'installation, incluant, mais non limité à de la céramique, au marbre, etc.

Odass se réserve le droit de modifier cette garantie en tout temps ; il est entendu que de telles modifications ne changeront pas les conditions de la garantie applicable au moment de la vente des produits en cause

GARANTIES LIMITÉES

Odass garantit à vie limitée la finition chrome et brossé des produits en acier inoxydable et une garantie de 5 ans sur la finition noir mat des produits en acier inoxydable contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit à vie limitée tout matériel fabriqué en solide surface «I-stone» contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 10 ans, les produits en acrylique contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 10 ans, les portes de douches contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 5 ans, ses produits sanitaires en porcelaine (toilettes, vasques et lavabos) contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les modules de rangement et vanités contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les miroirs en verre contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les composantes électriques contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.